WARMIES Grelni copati Slippies® Boots beige

Segrevanje v mikrovalovni ali električni pečici: Čiste in suhe copatke segrevajte v mikrovalovni pečici največ 90 sekund, na največ 800W. Prepričajte se, da se lahko vrtilna mizica v mikrovalovni pečici nemoteno vrti in, da je le-ta popolnoma čista. Priporočljivo je, da nastavite mikrovalovno pečico na samodejni izklop po 90 sekundah delovanja. Izklopite funkcijo pečenja (»grill«). V primeru segrevanja v vnaprej segreti električni pečici (POZOR: segrevanje le z vročim zrakom!) položite copate na na toplotno odporen pladenj ali krožnik (na sredino pečice) in segrevajte največ 10 minut, na največ 100°C. Izklopite funkcijo pečenja (»grill). V primeru ponovnega segrevanja vedno počakajte, da se copati ohladijo na sobno temperaturo. Med segrevanjem občasno preverite napredovanje segrevanja. Ko so copati novi, se lahko zgodi, da se po površini pojavi nekaj vlage - to je popolnoma normalno in se po nekaj uporabah ne dogaja več.
Copatov nikoli ne pregrejte! Uporaba je dovoljena le pod nadzorom odrasle osebe. Ko jemljete copate iz mikrovalovne pečice, bodite ob tem previdni. Opozorilo: neposreden stik s kožo lahko povzroči opekline! Preden copate obujete, se prepričajte, da niso prevroči tako, da ga preko celotne površine rahlo pregnetete. S tem tudi pripomorete k bolj enakomerni razporeditvi toplote po površini.

Opozorilo: Temperatura copatov lahko rahlo naraste tudi po končanem segrevanju. Preden obujete copatke, preverite temperaturo na enemu izmed bolj občutljivih delov telesa (npr. podlaketi). Pred ponovnim segrevanjem copatkov se prepričajte, da so ohlajeni na sobno temperaturo ter, da so popolnoma čisti. Da se copatki segrejejo na sobno temperaturo, lahko traja tudi do 2 uri. Tujki ter nesnaga lahko copatke poškodujejo. V mikrovalovnih pečicah, katerih moč je med 850 – 1000W, čas segrevanja ne sme preseči 60 sekund! Nikoli ne segrevajte copat v mikrovalovnih pečicah, močnejših od 1000W. V primeru, da copate pregrejete, se jih ne dotikajte in pustite, da se na istem mestu ohladi na sobno temperaturo.

Čiščenje in vzdrževanje: polnilo sestavljajo popolnoma naravna mleta semena ter posušena sivka. Pogostost segrevanja ne vpliva na moč segrevanja in posledično funkcijo. Z izdelki Warmies® ravnajte skrbno in previdno **in tako vam bodo služili več let. Površino čistite z vlažno krpo in pred uporabo počakajte, da se površina popolnoma posuši. Copat ne pomakajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino. Shranjujte v suhem in hladnem prostoru. Stanje copat preverjajte redno in ga v primeru poškodbe zavrzite med običajne odpadke. Polnila copat ni mogoče oprati posebej. Čistite v skladu s temi navodili.** 100% poliester.

Proizvajalec:: Intelex Group UK, units 17-18 Regent Park, Northans, Velika Britanija
Zastopnik za Slovenijo: Prolat d.o.o., Praproče 9, 8210 Trebnje ; T. 07/30 44 555 F. 07/30 44 333
E. info@prolat.si S. **wwww.prolat.si**

WARMIES Grelni copati Slippies® Boots beige

Segrevanje v mikrovalovni ali električni pečici: Čiste in suhe copatke segrevajte v mikrovalovni pečici največ 90 sekund, na največ 800W. Prepričajte se, da se lahko vrtilna mizica v mikrovalovni pečici nemoteno vrti in, da je le-ta popolnoma čista. Priporočljivo je, da nastavite mikrovalovno pečico na samodejni izklop po 90 sekundah delovanja. Izklopite funkcijo pečenja (»grill«). V primeru segrevanja v vnaprej segreti električni pečici (POZOR: segrevanje le z vročim zrakom!) položite copate na na toplotno odporen pladenj ali krožnik (na sredino pečice) in segrevajte največ 10 minut, na največ 100°C. Izklopite funkcijo pečenja (»grill). V primeru ponovnega segrevanja vedno počakajte, da se copati ohladijo na sobno temperaturo. Med segrevanjem občasno preverite napredovanje segrevanja. Ko so copati novi, se lahko zgodi, da se po površini pojavi nekaj vlage - to je popolnoma normalno in se po nekaj uporabah ne dogaja več.
Copatov nikoli ne pregrejte! Uporaba je dovoljena le pod nadzorom odrasle osebe. Ko jemljete copate iz mikrovalovne pečice, bodite ob tem previdni. Opozorilo: neposreden stik s kožo lahko povzroči opekline! Preden copate obujete, se prepričajte, da niso prevroči tako, da ga preko celotne površine rahlo pregnetete. S tem tudi pripomorete k bolj enakomerni razporeditvi toplote po površini.

Opozorilo: Temperatura copatov lahko rahlo naraste tudi po končanem segrevanju. Preden obujete copatke, preverite temperaturo na enemu izmed bolj občutljivih delov telesa (npr. podlaketi). Pred ponovnim segrevanjem copatkov se prepričajte, da so ohlajeni na sobno temperaturo ter, da so popolnoma čisti. Da se copatki segrejejo na sobno temperaturo, lahko traja tudi do 2 uri. Tujki ter nesnaga lahko copatke poškodujejo. V mikrovalovnih pečicah, katerih moč je med 850 – 1000W, čas segrevanja ne sme preseči 60 sekund! Nikoli ne segrevajte copat v mikrovalovnih pečicah, močnejših od 1000W. V primeru, da copate pregrejete, se jih ne dotikajte in pustite, da se na istem mestu ohladi na sobno temperaturo.

Čiščenje in vzdrževanje: polnilo sestavljajo popolnoma naravna mleta semena ter posušena sivka. Pogostost segrevanja ne vpliva na moč segrevanja in posledično funkcijo. Z izdelki Warmies® ravnajte skrbno in previdno **in tako vam bodo služili več let. Površino čistite z vlažno krpo in pred uporabo počakajte, da se površina popolnoma posuši. Copat ne pomakajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino. Shranjujte v suhem in hladnem prostoru. Stanje copat preverjajte redno in ga v primeru poškodbe zavrzite med običajne odpadke. Polnila copat ni mogoče oprati posebej. Čistite v skladu s temi navodili.** 100% poliester.

Proizvajalec:: Intelex Group UK, units 17-18 Regent Park, Northans, Velika Britanija
Zastopnik za Slovenijo: Prolat d.o.o., Praproče 9, 8210 Trebnje ; T. 07/30 44 555 F. 07/30 44 333
E. info@prolat.si S. **wwww.prolat.si**