

Zahvaljujemo se Vam za nakup BRITA MicroDisca filtra za vodo. Ostanite hidrirani in uživajte v okusu sveže BRITA filtrirane vode. Kompaktna tehnologija filtra BRITA MicroDisc s tehnologijo ActivSelect Technology, bistveno zmanjša količino klora, finih trdnih delcev in primesi, ki vplivajo na okus, a hkrati ohranja bistvene minerale, kot sta kalcij in magnezij. Da bi bili prepričani v optimalno delovanje, Vas prosimo, da preberete in upoštevate navodila za uporabo. V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z Brita proizvodi, smo Vam vedno na voljo.

**Navodila za uporabo**

#### 1. Pred prvo uporabo filtra

Filtrirni disk vzemite iz embalaže in ga iz obeh strani sperite pod tekočo vodo približno 30 sekund na vsaki strani. S tem odstranite ostanke prahu.

#### 2. Filtrirni disk

BRITA Plastenko Fill&Go ali Brita Karafo napolnite z vodo, filtrirni disk pa vstavite v nastavek. S pomočjo zarez uskladite in združite nosilec in pokrov plastenke ali karafe. Vaša Brita Fill&Go plastenka ali Karafa je pripravljena za uporabo.

#### 3. Menjava filtrirnega diska

1 filter lahko prefiltrira cca 150 litrov vode. Za zagotovitev popolne filtracije in higiene, priporočamo menjavo filtra po 4 tednih. Pri zamenjavi star filter vzemite iz nosilca in ponovite korake od 1 do 2.

#### Pomembna obvestila in varnostna opozorila

MicroDisc filter je namenjen izboljšanju kvalitete vodovodne vode oziroma vode iz zasebnih zajetij, ki so kontrolirana in varna za pitje. V primeru, da je izdano obvestilo o oporečnosti vode in da je potrebno vodo prekuhavati, potem je potrebno tudi vodo za uporabo v filtrirni plastenki ali karafi najprej prekuhati. Ko je izdan preklc na to obvestilo morate filtrirno plastenko ali karafa temeljito očistiti in zamenjati filter. Za določene skupine ljudi (npr. ljudje z oslabiljenim imunskim sistemom, dojenčki...) za katere je priporočeno prekuhanje vode, tako priporočilo velja tudi pri filtrirani vodi. Priporočamo, da Brita filtrirano vodo v plastenki ali karafi porabite v enem dnevu. Vse substance, ki jih filter odstrani iz vode, so v vodi nepotrebne.

Poskrbite, da so filtri neprodušno zaprti in jih shranjujte na hladnem in suhem prostoru. Kot vsi naravni produkti, so tudi filtri nagnjeni k naravnem odstopanju v obstojnosti, kar se lahko odraža k blagi abraziji majhnih delcev oglja v pakiranju in tudi v filtrirni vodi. Ti delci nimajo nikakršnih negativnih vplivov na zdravje. V primeru zaužitja ne bodo škodili vašemu telesu. V kolikor na filtru opazite te prašne delce, ga sperite pod tekočo vodo in uporabljajte naprej.

Odpadne filtre odlagajte med mešane odpadke.

Uporabljajte samo hladno vodo.

Ne uporabljajte mikrobiološko oporečne vode ali vode, za katero nimate podatkov o kvaliteti.

Ob neupoštevanju navodil za uporabo, BRITA ne more sprejeti nobene odgovornosti. Zahvaljujemo se za razumevanje. **Proizvajalec:** Brita SE, Heinz-Hankammer-Strasse 1, 65232 Taunusstein, Germany, e-mail: info@brita.net, T: +49 6128 7460. **Distributer za Slovenijo:** Bogart d.o.o., Pšata 81a, 1262 Dol pri Ljubljani, tel. 01.562.8227, e-mail\_info@bogart.si

Zahvaljujemo se Vam za nakup BRITA MicroDisca filtra za vodo. Ostanite hidrirani in uživajte v okusu sveže BRITA filtrirane vode. Kompaktna tehnologija filtra BRITA MicroDisc s tehnologijo ActivSelect Technology, bistveno zmanjša količino klora, finih trdnih delcev in primesi, ki vplivajo na okus, a hkrati ohranja bistvene minerale, kot sta kalcij in magnezij. Da bi bili prepričani v optimalno delovanje, Vas prosimo, da preberete in upoštevate navodila za uporabo. V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z Brita proizvodi, smo Vam vedno na voljo.

**Navodila za uporabo**

#### 1. Pred prvo uporabo filtra

Filtrirni disk vzemite iz embalaže in ga iz obeh strani sperite pod tekočo vodo približno 30 sekund na vsaki strani. S tem odstranite ostanke prahu.

#### 2. Filtrirni disk

BRITA Plastenko Fill&Go ali Brita Karafo napolnite z vodo, filtrirni disk pa vstavite v nastavek. S pomočjo zarez uskladite in združite nosilec in pokrov plastenke ali karafe. Vaša Brita Fill&Go plastenka ali Karafa je pripravljena za uporabo.

#### 3. Menjava filtrirnega diska

1 filter lahko prefiltrira cca 150 litrov vode. Za zagotovitev popolne filtracije in higiene, priporočamo menjavo filtra po 4 tednih. Pri zamenjavi star filter vzemite iz nosilca in ponovite korake od 1 do 2.

#### Pomembna obvestila in varnostna opozorila

MicroDisc filter je namenjen izboljšanju kvalitete vodovodne vode oziroma vode iz zasebnih zajetij, ki so kontrolirana in varna za pitje. V primeru, da je izdano obvestilo o oporečnosti vode in da je potrebno vodo prekuhavati, potem je potrebno tudi vodo za uporabo v filtrirni plastenki ali karafi najprej prekuhati. Ko je izdan preklc na to obvestilo morate filtrirno plastenko ali karafa temeljito očistiti in zamenjati filter. Za določene skupine ljudi (npr. ljudje z oslabiljenim imunskim sistemom, dojenčki...) za katere je priporočeno prekuhanje vode, tako priporočilo velja tudi pri filtrirani vodi. Priporočamo, da Brita filtrirano vodo v plastenki ali karafi porabite v enem dnevu. Vse substance, ki jih filter odstrani iz vode, so v vodi nepotrebne.

Poskrbite, da so filtri neprodušno zaprti in jih shranjujte na hladnem in suhem prostoru. Kot vsi naravni produkti, so tudi filtri nagnjeni k naravnem odstopanju v obstojnosti, kar se lahko odraža k blagi abraziji majhnih delcev oglja v pakiranju in tudi v filtrirni vodi. Ti delci nimajo nikakršnih negativnih vplivov na zdravje. V primeru zaužitja ne bodo škodili vašemu telesu. V kolikor na filtru opazite te prašne delce, ga sperite pod tekočo vodo in uporabljajte naprej.

Odpadne filtre odlagajte med mešane odpadke.

Uporabljajte samo hladno vodo.

Ne uporabljajte mikrobiološko oporečne vode ali vode, za katero nimate podatkov o kvaliteti.

Ob neupoštevanju navodil za uporabo, BRITA ne more sprejeti nobene odgovornosti. Zahvaljujemo se za razumevanje. **Proizvajalec:** Brita SE, Heinz-Hankammer-Strasse 1, 65232 Taunusstein, Germany, e-mail: info@brita.net, T: +49 6128 7460. **Distributer za Slovenijo:** Bogart d.o.o., Pšata 81a, 1262 Dol pri Ljubljani, tel. 01.562.8227, e-mail\_info@bogart.si

Zahvaljujemo se Vam za nakup BRITA MicroDisca filtra za vodo. Ostanite hidrirani in uživajte v okusu sveže BRITA filtrirane vode. Kompaktna tehnologija filtra BRITA MicroDisc s tehnologijo ActivSelect Technology, bistveno zmanjša količino klora, finih trdnih delcev in primesi, ki vplivajo na okus, a hkrati ohranja bistvene minerale, kot sta kalcij in magnezij. Da bi bili prepričani v optimalno delovanje, Vas prosimo, da preberete in upoštevate navodila za uporabo. V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z Brita proizvodi, smo Vam vedno na voljo.

**Navodila za uporabo**

#### 1. Pred prvo uporabo filtra

Filtrirni disk vzemite iz embalaže in ga iz obeh strani sperite pod tekočo vodo približno 30 sekund na vsaki strani. S tem odstranite ostanke prahu.

#### 2. Filtrirni disk

BRITA Plastenko Fill&Go ali Brita Karafo napolnite z vodo, filtrirni disk pa vstavite v nastavek. S pomočjo zarez uskladite in združite nosilec in pokrov plastenke ali karafe. Vaša Brita Fill&Go plastenka ali Karafa je pripravljena za uporabo.

#### 3. Menjava filtrirnega diska

1 filter lahko prefiltrira cca 150 litrov vode. Za zagotovitev popolne filtracije in higiene, priporočamo menjavo filtra po 4 tednih. Pri zamenjavi star filter vzemite iz nosilca in ponovite korake od 1 do 2.

#### Pomembna obvestila in varnostna opozorila

MicroDisc filter je namenjen izboljšanju kvalitete vodovodne vode oziroma vode iz zasebnih zajetij, ki so kontrolirana in varna za pitje. V primeru, da je izdano obvestilo o oporečnosti vode in da je potrebno vodo prekuhavati, potem je potrebno tudi vodo za uporabo v filtrirni plastenki ali karafi najprej prekuhati. Ko je izdan preklc na to obvestilo morate filtrirno plastenko ali karafa temeljito očistiti in zamenjati filter. Za določene skupine ljudi (npr. ljudje z oslabiljenim imunskim sistemom, dojenčki...) za katere je priporočeno prekuhanje vode, tako priporočilo velja tudi pri filtrirani vodi. Priporočamo, da Brita filtrirano vodo v plastenki ali karafi porabite v enem dnevu. Vse substance, ki jih filter odstrani iz vode, so v vodi nepotrebne.

Poskrbite, da so filtri neprodušno zaprti in jih shranjujte na hladnem in suhem prostoru. Kot vsi naravni produkti, so tudi filtri nagnjeni k naravnem odstopanju v obstojnosti, kar se lahko odraža k blagi abraziji majhnih delcev oglja v pakiranju in tudi v filtrirni vodi. Ti delci nimajo nikakršnih negativnih vplivov na zdravje. V primeru zaužitja ne bodo škodili vašemu telesu. V kolikor na filtru opazite te prašne delce, ga sperite pod tekočo vodo in uporabljajte naprej.

Odpadne filtre odlagajte med mešane odpadke.

Uporabljajte samo hladno vodo.

Ne uporabljajte mikrobiološko oporečne vode ali vode, za katero nimate podatkov o kvaliteti.

Ob neupoštevanju navodil za uporabo, BRITA ne more sprejeti nobene odgovornosti. Zahvaljujemo se za razumevanje. **Proizvajalec:** Brita SE, Heinz-Hankammer-Strasse 1, 65232 Taunusstein, Germany, e-mail: info@brita.net, T: +49 6128 7460. **Distributer za Slovenijo:** Bogart d.o.o., Pšata 81a, 1262 Dol pri Ljubljani, tel. 01.562.8227, e-mail\_info@bogart.si

Zahvaljujemo se Vam za nakup BRITA MicroDisca filtra za vodo. Ostanite hidrirani in uživajte v okusu sveže BRITA filtrirane vode. Kompaktna tehnologija filtra BRITA MicroDisc s tehnologijo ActivSelect Technology, bistveno zmanjša količino klora, finih trdnih delcev in primesi, ki vplivajo na okus, a hkrati ohranja bistvene minerale, kot sta kalcij in magnezij. Da bi bili prepričani v optimalno delovanje, Vas prosimo, da preberete in upoštevate navodila za uporabo. V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z Brita proizvodi, smo Vam vedno na voljo.

**Navodila za uporabo**

#### 1. Pred prvo uporabo filtra

Filtrirni disk vzemite iz embalaže in ga iz obeh strani sperite pod tekočo vodo približno 30 sekund na vsaki strani. S tem odstranite ostanke prahu.

#### 2. Filtrirni disk

BRITA Plastenko Fill&Go ali Brita Karafo napolnite z vodo, filtrirni disk pa vstavite v nastavek. S pomočjo zarez uskladite in združite nosilec in pokrov plastenke ali karafe. Vaša Brita Fill&Go plastenka ali Karafa je pripravljena za uporabo.

#### 3. Menjava filtrirnega diska

1 filter lahko prefiltrira cca 150 litrov vode. Za zagotovitev popolne filtracije in higiene, priporočamo menjavo filtra po 4 tednih. Pri zamenjavi star filter vzemite iz nosilca in ponovite korake od 1 do 2.

#### Pomembna obvestila in varnostna opozorila

MicroDisc filter je namenjen izboljšanju kvalitete vodovodne vode oziroma vode iz zasebnih zajetij, ki so kontrolirana in varna za pitje. V primeru, da je izdano obvestilo o oporečnosti vode in da je potrebno vodo prekuhavati, potem je potrebno tudi vodo za uporabo v filtrirni plastenki ali karafi najprej prekuhati. Ko je izdan preklc na to obvestilo morate filtrirno plastenko ali karafa temeljito očistiti in zamenjati filter. Za določene skupine ljudi (npr. ljudje z oslabiljenim imunskim sistemom, dojenčki...) za katere je priporočeno prekuhanje vode, tako priporočilo velja tudi pri filtrirani vodi. Priporočamo, da Brita filtrirano vodo v plastenki ali karafi porabite v enem dnevu. Vse substance, ki jih filter odstrani iz vode, so v vodi nepotrebne.

Poskrbite, da so filtri neprodušno zaprti in jih shranjujte na hladnem in suhem prostoru. Kot vsi naravni produkti, so tudi filtri nagnjeni k naravnem odstopanju v obstojnosti, kar se lahko odraža k blagi abraziji majhnih delcev oglja v pakiranju in tudi v filtrirni vodi. Ti delci nimajo nikakršnih negativnih vplivov na zdravje. V primeru zaužitja ne bodo škodili vašemu telesu. V kolikor na filtru opazite te prašne delce, ga sperite pod tekočo vodo in uporabljajte naprej.

Odpadne filtre odlagajte med mešane odpadke.

Uporabljajte samo hladno vodo.

Ne uporabljajte mikrobiološko oporečne vode ali vode, za katero nimate podatkov o kvaliteti.

Ob neupoštevanju navodil za uporabo, BRITA ne more sprejeti nobene odgovornosti. Zahvaljujemo se za razumevanje. **Proizvajalec:** Brita SE, Heinz-Hankammer-Strasse 1, 65232 Taunusstein, Germany, e-mail: info@brita.net, T: +49 6128 7460. **Distributer za Slovenijo:** Bogart d.o.o., Pšata 81a, 1262 Dol pri Ljubljani, tel. 01.562.8227, e-mail\_info@bogart.si